DVR



ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР **VS-1030SUNS**



Со съемным HDD, интерфейсом USB, возможностью сетевого подключения и пультом дистанционного управления

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр HDD на PC

4 CH Dual Mode DVR

Просмотр HDD на PC



Подключите HDD к компьютеру стандартным методом. Включите PC. Установите компакт-диск прилагаемый к DVR. На PC должен быть установлен IE или другой браузер. После автозагрузки появится меню



Просмотр HDD на PC



Выберите пункт (на рисунке он обозначен как A) :

4 Channel DVR UNIVERSAL VERSION NTSC/PAL for all 4CHs

Активируйте этот пункт меню, появится стандартное меню. Можно сохранить файл, можно просто открыть.

Загрузить файл			×
	Файл	Vx4Player.exe	
	Сервер	localhost	
	Тип	application/x-msdownload	
	Размер	2,5 МБ (2600624 байт)	
	Открыть в 🛛 🖕	🚹 Vx4Player.exe Изменить	
	Открыть или сохранить файл?		
	Запомнить выбор и больше не показывать диалог		
	Открыть	Сохранить Отменить Справка	

После сохранения запустите программу, появится следующее диалоговое окно:



В

Просмотр HDD на PC



Нажатием правой кнопки мыши вызовите меню настройки:



Выполните команду : " Open Disk...", появится следующее меню:



Выберите нужный HDD и нажмите "OK".

Просмотр HDD на PC



Появиться экран с записанной видеоинформацией на HDD:

Вы можете просматривать информацию В реальном времени, ускоренно, депать снимок

В реальном времени, ускоренно, делать снимок (кнопка КАМЕРА) -файлы (снимки) будут сохранены на диске С в созданной папке C:\VxCapture.

Видеофайлы можно сохранить в формате AVI. Нажмите кнопку AVI и дальше следуйте инструкциям, которые будут появляется на экране монитора. Можно сохранить как в режиме "КВАДРАТОР" так и выбранного канала в режиме Full Screen.



Во время просмотра не пользуйтесь другими программами. AVI файл будет считаться сохраненным при закрытии программы просмотра.